

5100s

Modification Alimentation Advance 5100 (s)

Verifier la resistance R52 si c'est une 30K la remplacer par une 33K.

Verifier la resistance R53 si c'est une 390K la remplacer par une 270K.

Le symptome si 30K et 390K, l'alimentation ne demarre pas !.. (le ventilateur ne tourne pas).

73 Gérard F6BWW

AZ7500EP-E1
215J00

R53

52

OF

RATING

C17

TYPE

NAME
S1
S1